

■ 表示内容表

VIII42 (オレンジ)仕様

1	点滅		21	点滅		41	切換		61	点滅		81	点滅	
2	切換		22	点滅		42	点滅		62	点滅		82	点滅	
3	切換		23	点滅		43	点滅		63	点滅		83	点滅	
4	点滅		24	点滅		44	点滅		64	点滅		84	点滅	
5	点滅		25	点滅		45	点滅		65	点滅		85	点滅	
6	点滅		26	点滅		46	点滅		66	点滅		86	点滅	
7	切換		27	点滅		47	点滅		67	点滅		87	点滅	
8	切換		28	点滅		48	動画		68	点滅		88	点滅	
9	点滅		29	点滅		49	点滅		69	点滅		89		寄って 下さい
10	点滅		30	点滅		50	点滅		70	点滅		90		ご注意 願います
11	点滅		31	点滅		51	動画		71	点滅		91		減速 願います
12	点滅		32	点滅		52	点滅		72	点滅		92		お進み 下さい
13	点滅		33	点滅		53	点滅		73	点滅		93		しばらくお待 ち下さい
14	点滅		34	点滅		54	点滅		74	点滅		94	動画	
15	点滅		35	点滅		55	点滅		75	切換		95	動画	
16	点滅		36	点滅		56	点滅		76	切換		96	動画	
17	切換		37	点滅		57	点滅		77	切換		97	動画	
18	点滅		38	点滅		58	点滅		78	切換		98	動画	
19	点滅		39	点滅		59	点滅		79	点滅		99	動画	
20	切換		40	切換		60	点滅		80	点滅				

赤外線入力について

1～2文字：32ドット固定表示(79～88)

3文字以上～8文字以下：16ドット固定文字(79～88のみ)

9文字以上～27文字以下：32ドットスクロール文字(89～93)