

■DX42表示機 表示内容一覧 フルカラー仕様

1	点滅	工事中	24	点滅	すすむ	47	プリンカー	工中	69	動画	左へ
2	特殊	工事中	25	点滅	とまる	48	プリンカー	作業中	70	動画	右へ
3	点滅	作業中	26	点滅	始まり	49	点滅	積雪注意	71	動画	左へ
4	特殊	作業中	27	点滅	終わり	50	点滅	注意	72	動画	右へ
5	点滅	徐行	28	点滅	出入口	51	点滅		73	動画	
6	特殊	徐行	29	点滅	段差有	52	点滅	一方通行	74	動画	
7	点滅	最徐行	30	点滅	除雪中	53	点滅	一方通行	75	動画	
8	特殊	最徐行	31	点滅	清掃中	54	点滅	通行止め	76	点滅	左へ
9	交互点滅	幅員減少	32	点滅	渋滞中	55	点滅	車両両通行止め	77	点滅	右へ
10	交互点滅	車線減少	33	点滅	ソ初内	56	点滅	車両進入禁止	78	点滅	左へ
11	交互点滅	交互通行	34	点滅		57	点滅	20 最高速度 20km/h	79	点滅	右へ
12	交互点滅	対面通行	35	点滅	この先	58	点滅	30 最高速度 30km/h	80	点滅	左へ
13	交互点滅	通行注意	36	点滅	この先	59	点滅	40 最高速度 40km/h	81	動画	右へ
14	交互点滅	通行禁止	37	点滅	この先	60	点滅	50 最高速度 50km/h	82	動画	左へ
15	交互点滅	走行注意	38	点滅	この先	61	点滅	徐行	83	動画	右へ
16	交互点滅	速度注意	39	点滅	この先	62	点滅	車線減少	84	動画	左へ
17	交互点滅	追突注意	40	点滅	この先	63	点滅	幅員減少	85	動画	右へ
18	点滅	この先	41	点滅	工事中	64	点滅	道路工事中			
19	点滅	100m先	42	点滅	工事中	65	点滅				
20	点滅	200m先	43	点滅	作業中	66	動画	工事中			
21	点滅	300m先	44	点滅	作業中	67	動画	徐行			
22	点滅	500m先	45	点滅		68	動画	工事中徐行			
23	点滅	1km先	46	点滅							

86	点滅	左へ	94	スクロール	ご協力お願いします
87	点滅	右へ	95	スクロール	ご協力ありがとうございました
88	点滅	注意	96	スクロール	ご迷惑おかけしております
89	点滅	危険	97	スクロール	減速願います
90	点滅	禁止	98	スクロール	お進みください
91	点滅	道路工事	99	スクロール	しばらくお待ちください
92	点滅	路面凍結			
93	点滅	まわり道			

●変更できる文字

表示内容一覧の86番～93番までは、1～2文字は32ドット文字、3～8文字は16ドット文字の点滅文字に変更が可能です。

表示内容一覧の94番～99番までは、1～64文字(32ドット文字)までのスクロール文字に変更が可能です。

※スクロールは表示内容の番号設定により、20秒の表示制限がかかる場合があります。

詳しくはユーザーズマニュアル16、17ページをご確認ください。

※変更したい番号を入力後「:」を入力し、変更する文字を入れて下さい。番号指定が無い場合は、99番に書き込まれます

※変更したい文字の前に「%(数字)」を入力することで表示する色を変更できます。

「%1」青色、「%2」緑色、「%3」水色、「%4」赤色、「%5」桃色、「%6」黄色、「%7」白色

詳しくはユーザーズマニュアル18ページをご確認ください。