

# ASCO ピタピカ

## ■接続方法

中継ケーブルにはオス側とメス側があります。  
ケーブルの先端は、白い線と黒い線で構成されており、50mmの長さの違いがあります。  
パーライト本体・中継ケーブル・電源ボックスへの接続は、**線の色と長さ**で判別してください。

## ■12Vバッテリー、24Vバッテリーへの接続

バッテリーの赤い端子(+)へは、ケーブルの**赤側**に接続してください。  
バッテリーの黒い端子(-)へは、ケーブルの**青側**に接続してください。

## ■使用上の注意

- ・取扱説明書をよく読み、接続のお間違えが無いようにご注意ください。
- ・本製品を分解、改造しないでください。感電、故障の原因になります。

## ■操作方法

電源スイッチ	モードスイッチ	入力用ケーブル	出力用ケーブル
ON	① 点灯(明)	<b>【接続先】</b>	<b>【接続先】</b>
↑	② 点滅(明)	DC用→12Vor24Vバッテリー	パーライトに接続してください
↓	③ 点灯(暗)	AC用→100Vコンセント	
OFF	④ 点滅(暗)	※中継ケーブルはどちらにも使えます。	